

ИНСТРУКЦИЯ

Сигнализация-сирена для сейфов и металлических шкафов



Этой сигнализацией можно оборудовать любой сейф или металлический шкаф. Легко устанавливается внутри сейфа или металлического шкафа. Специальных методов установки не требуется.

Внимание! Мощная сирена при продолжительном действии может вызвать повреждение органов слуха. Вследствие этого запрещается включать сирену без необходимости. Особая осторожность в присутствии маленьких детей и животных.

Автономное питание от двух стандартных батарей типа АА.

Сигнализация универсальна и может использоваться также для охраны дверей помещений, окон, неподвижных объектов (сумки, выдвижные ящики, выставочные экспонаты, картины, антиквариат, бытовая и оргтехника и т.п.).

Включение системы происходит следующим образом:

1. Переверните переключатель питания, находящийся на лицевой панели, в положение “**ON**”, при этом загорится **красный** светодиод.
2. Закройте дверь.
3. После прохождения 10 секунд – светодиод погаснет. Система сигнализации активизирована.
4. Мощная сирена 120 децибел. Сирена включается при попытке перемещения сейфа, ударах, наклоне сейфа (металлического шкафа). Возможно также экстренное включение сирены самим владельцем при возникновении опасной ситуации (например, после того как он сам открыл дверь сейфа).
5. Сирена отключается с помощью переключателя питания, расположенного на лицевой панели корпуса сигнализации.